Jeu de fléchettes magnétique pour capsules

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Avec ce jeu de fléchettes particulièrement original, faites régner une ambiance festive lors de vos soirées !
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

1 jeu de fléchettes magnétique pour capsules
6 capsules
1 mode d'emploi

Consignes générales

- Vous pouvez fixer le jeu de fléchettes pour capsules sur un mur ou bien simplement le poser sur une table. Si vous souhaitez fixer le jeu de fléchettes au mur, cherchez un endroit approprié et accrochez la cible à l'aide d'une vis ou d'un clou.
- Vous pouvez également utiliser le support fourni pour poser la cible sur une table ou toute autre surface plane. Fixez correctement le pied de support à la cible et assurez-vous qu'il soit bien enclenché.
- Étant donné le fait que le jeu de fléchettes pour capsules est plus petit que les jeux de fléchettes classiques, vous n'êtes pas obligé de respecter les distances préconisées dans les règles du jeu standard. La distance normale de lancer est d'environ 2,40 m. En raison de la petite taille de la cible, nous vous conseillons de vous placer à une distance d'environ 1,50 m.
- Si vous accrochez la cible à un mur, fixez-la à peu près à hauteur des yeux.
- Le jeu de fléchettes magnétique pour capsules est conçu pour 2 à 5 joueurs.
- Vous pouvez utiliser les capsules fournies ou bien les capsules métalliques de votre choix.

Consignes de sécurité

- Ces consignes permettent une utilisation aussi sécurisée que possible de cet article, pour vous et votre enfant. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Les pièces détachées ne doivent pas être mises en bouche par les enfants. Risque d'étouffement !
- Veillez à ne pas utiliser le jeu de fléchettes magnétique à proximité d'un téléviseur, d'un moniteur ou de tout autre appareil électrique, car l'aimant de ces appareils pourrait être perturbé.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

ATTENTION !
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Contient des petites pièces pouvant être avalées !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-1681 conforme à la directive actuelle du Parlement Européen 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.10.14

© REV1 / 17.10.2014 – HS/TH//MR